

Digitální stopky DS100/4

Počítání nahoru nebo dolů se signalizací



Tlačítkem "funkce" přepínáme počítání nahoru/dolů

Svítil-li modrá led jsou stopky přepnuty na počítání dolů (odpočet)

Pokud stiskneme "start/stop" a nemáte nastavený čas (tzn. na displeji je zobrazeno 00:00), tak se na první číslici zleva zobrazí **chybové hlášení "E"**.


Stopky vyresetujte tlačítkem "reset", chybové hlášení se zruší a držetím nebo stiskáním tlačítka "nastavení času" nastavte čas.

Poté stiskněte tlačítko "start/stop" a stopky zahájí odpočet.

Po dosažení času "00:00" a doběhnutí setin sekundy sepne na 3 sekundy relé umístěné ve stopkách.

Po tuto dobu svítí červená LED dioda..

Pro počítání nahoru (přípočet) modrá led dioda je zhaslá a tlačítkem "start/stop a reset" ovládáme stopky.



Možnost doplnění o zvukovou signalizaci.

Možnost vyvedení svorek pro extérní ovládání start/stop/reset

DAS elektrovýroba

Darebníček Jiří
Němčice u Holešova 125
768 43 Kostelec
tel./fax 573 385 266
Das@das-elektro.cz
www.das-elektro.cz